

VINTECH

A U D I O

"Vintage technology available today!"

Dual 72

2ch H.A



取り扱い説明書

(株)アンブレラカンパニー

www.umbrella-company.jp

* この取扱説明書は株式会社アンブレラカンパニーが正規に販売する製品専用のオリジナル制作物です。

無断での利用、配布、複製などを固く禁じます。

VINTECH AUDIO DUAL72 (1272 MIC PRE)

2ch MICROPHONE PREAMP

このたびは VINTECH AUDIO DUAL72 をお買い求めいただきありがとうございます。

NEVE1272 モジュールへのヘッドアンプと同一のコンポーネントとデザインが採用された VINTECH AUDIO の DUAL72 はクラス A、オールディスクリート回路で構成されています。

VINTECH AUDIO 社の代表であるダラス・アプトン氏の徹底的な研究と技術によって、回路構成はもちろん、トランスフォーマー、スチロール・コンデンサーなどのパーツの 1 つ 1 つに至るまで全てが再現され、新品のユニットとして甦ったのです。

銘機 1073 と同じマイクプリ回路を持つ NEVE1272 は、美しい倍音成分を多く含み、その深みのある中低域の豊かさとスムーズな高域に定評があります。VINTECH AUDIO の Dual72 もそのオリジナルの感動的な音質を余す事なく再現しています。

また入力にはマイクロホンのバランス入力に加え、フロントに楽器用のダイレクト入力端子が追加されていますので、ベース、シンセ、ギター等の楽器用 D.I としても使用可能です。

VINTECH AUDIO の Dual72 は、ビンテージ NEVE の持つ素晴らしいトーンを信頼性の高い「新品」のユニットとして入手できる唯一の手段と言えるでしょう。

■プリアンプセクション

Dual72 のプリアンプセクションでは、インプットレベル-50dB~-20dB を 6 ポジション・ステップゲインで調整します。

▼2 系統の入力セクション

入力は各チャンネルに 2 系統用意されており、その内の 1 系統だけにプラグインが可能です。

(Dual72 では入力信号の干渉を避ける為、必ず 2 系統の内 1 系統のみに入力してください。INST 入力と MICROPHONE 入力に同時にプラグインした場合、音はほとんど出力されません！)

1.INST=Hi-z(ハイインピーダンス)の D.I 入力です。楽器を直接接続できます。フロントパネルに配置されています。

2.MICROPHONE=マイクロホン接続用の XLR タイプのバランス入力です。ファンタム電源を供給する場合は、この端子に入力します。リアパネルに配置されています。

▼入力信号別のゲインコントロール

Dual72 のゲインコントロールは、全てインプットレベルでの表示となっております。少ない値ほどゲインは高くなりますのでご注意ください。

1.+48V コンデンサーマイクロフォンに 48V のファンタム電源を供給します。

！ 機器へのダメージを避ける為、ファントムパワーのオン/オフはマイクロホンとX73 を接続し、出力先のボリュームが十分に下がっている事を確認の上で行ってください。また、ケーブルを抜き差しする場合は、必ずファンタム電源をオフにしてしばらく経ってから行ってください。(ファンタム電源をオフにしてもしばらくの間は機器内にパワーが残留しています)

2.PHASE REVERSE フェイズリバーブススイッチです。オンにするとシグナルの位相を反転します。

■OUTPUTセクション

最大出力のアウトプット・ボリュームを調整します。

■OUTPUTレベルメーター

アウトプットのレベルを、-6~+18dB の間で監視できる 5 ポイントの LED メーターです。

50、80、160、300Hz をセレクトしてローカットできます。ノブを反時計回り方向に回し切った場所に OFF ポジションがあります。

■OUTPUTセクション

最大出力のアウトプット・ボリュームを調整します。

■OUTPUTレベルメーター

アウトプットのレベルを、-6~+18dB の間で監視できる 5 ポイントの LED メーターです。